

In|ter|op|er|a|bil|ität: grenzüberschreitende Sicherheit durch Messung von Radlasten während schneller Überfahrt, → Definition durch neue Norm prEN 15654, 1) zur Überwachung von Schiefelasten 2) zur Messung von Radbeschädigungen sowie Bestimmung der Q/Y-Kräfte → mehr Entgleisungssicherheit 3) neue flache Messschwelle MULTIRAIL® WheelScan → wesentlicher Beitrag zu mehr Sicherheit auf der Strecke.

